

中电-POSV2.0 - 错误 #1167

使用中电UI读取单独喷头波形后，再读取全部波形时只能读取出一个波形文件

2024-11-27 15:42 - 曾 俭峰

状态:	新建	开始日期:	2024-11-27			
优先级:	普通	计划完成日期:				
指派给:	管 碰碰	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
1、重启服务，先使用中电UI一次读取蓝色组里2个喷头的波形，读取出的波形文件里数据都是0						
2、再使用中电UI读取蓝色组里一个喷头的波形，读取出的波形文件里数据正确						
3、再使用中电UI和POS UI一次读取全部喷头的波形，只能读取出来上边那个蓝色组里一个喷头的波形文件						
4、关闭服务再重启服务，使用中电UI和POS UI直接一次读取全部喷头的波形，读取出的波形文件数量和数据正确						

历史记录

#1 - 2024-11-28 09:17 - 曾 俭峰

修改描述：

1、启动服务，使用中电UI读取蓝色组里一个喷头的波形，读取出的波形文件里数据正确

2、再使用中电UI和POS UI一次读取全部喷头的波形，只能读取出来上边那个蓝色组里一个喷头的波形文件

3、重启服务，使用中电UI和POS UI直接一次读取全部喷头的波形，读取出的波形文件数量和数据正确

#2 - 2024-11-28 10:33 - 刘 妙龄

- 文件 波形缺少喷头选择框.png 已添加

问题分析：

1.中电UI维护界面没有选择波形导出的喷头选择框（参看附件图片）。因此在维护界面选择波形导致只能按照上次的选择喷头（蓝色组里一个喷头）进行导出。

2.用完中电UI后，用posUI读取全部喷头波形不对问题 是两个界面混用导致的。在中电UI上改的参数 不一定全部参数能实时刷新到posUI上边去。posUI第一次打开后 波形喷头默认是all，打开中电UI第一次选择蓝色组里一个喷头进行导出，那么参数将改变成那一个喷头。再次切到POSUI(非关闭后再打开)，这个时候 选择的一个喷头参数并不会在posUI上刷新过来，显示还是ALL。这个时候直接在POSUI上导致波形，实际上会按照一个喷头进行导出。想到正确工作需要 在POSUI上重新选择参数再点导出。

#3 - 2024-11-28 10:35 - 刘 妙龄

- 指派给 从 刘妙龄 变更为 管 碰碰

文件

out读取波形错误(1).zip	105 KB	2024-11-27	曾 俭峰
微信图片_20241127154025.png	119 KB	2024-11-27	曾 俭峰
ServerProfile-216-RH-5C1127.zip	990 KB	2024-11-27	曾 俭峰
微信图片_20241127154151.png	87.4 KB	2024-11-27	曾 俭峰
波形缺少喷头选择框.png	279 KB	2024-11-28	刘 妙龄